



NORDIC TEC

Sterylizatory UV

WSKAZÓWKI EKSPLOATACJI / MONTAŻU

przeczytaj w celu uniknięcia uszkodzenia wzroku oraz żarnika

1. Przy montażu należy **unikać dotykania palcami szkła żarnika** (może to spowodować szybkie jego przepalenie).
2. Przed montażem należy **przeczyścić żarnik oraz menzurkę**, najlepiej używając szmatki nasączonej alkoholem. W przypadku zaniechania tej czynności żarnik może przepalić się znacznie szybciej, w tym zaraz po włączeniu.
3. **Nie wolno włączać żarnika gdy jest on poza komorą reakcyjną.** Grozi uszkodzeniem wzroku. W celu sprawdzenia pracy żarnika można posłużyć się sygnalizacją diodową na transformatorze lub sprawdzić delikatnie czy po włączeniu poprzez otwory wydostaje się niebieskawe światło (nie patrząc w nie wprost). Zaleca się również używanie okularów ochronnych.
4. Przed sterylizatorem zaleca się stosowanie jakiegokolwiek filtra mechanicznego zabezpieczającego przed dostaniem się **cząsteczek stałych** do komory.

